




CLEAR FIT
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ДЕТСКАЯ КАТАЛКА
CLEAR FIT KIDS
LB1801

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас зато, что отдали предпочтение оборудованию нашей марки. Наша команда работала над тем, чтобы при использовании оборудования вы получили много приятных моментов. Наше оборудование разработано в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и проходит многоступенчатое тестирование. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением и данная модель удовлетворит все ваши требования.

Перед началом эксплуатации оборудования внимательно изучите настоящее руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а так же рекомендации по правильному использованию и ухода за ним.




Если у вас возникли трудности со сборкой, настройкой, использованием нашего оборудования, просим вас связаться с официальным сервисным центром SUNNY FITNESS:



СОДЕРЖАНИЕ


Комплектующие	4
Инструкция по сборке.....	5
Рекомендации к использованию.....	8
Техника безопасности и обслуживание.....	9



ВАЖНО!!

Перед использованием устройства внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию. Технические характеристики и описание конкретной модели могут отличаться от приведенных на иллюстрациях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Актуальную версию руководства по эксплуатации можно скачать на сайте sunny-fitness.ru.

Комплектующие

Корпус	
Руль	
Передние колеса в сборе	
Задние колеса	
Малая заглушка	
Затягивающий ключ	

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 1:


Откройте коробку и проверьте все комплектующие

ВАЖНО!!

Упаковка и элементы упаковки не являются игрушкой. Не давайте детям играть с упаковкой.


Шаг 2:

Переверните каталку и вставьте стержень передних колес в сборе в отверстие снизу корпуса, как показано на рисунке.



Шаг 3:

Вставьте колеса до конца в корпус каталки, не бойтесь применить физическую силу. Ударьте между большими колесами и маленькими колесами. Убедитесь, что металлический подшипник полностью зашел в корпус.





Шаг 4:

Проверьте, достаточно ли плотно сидят задние колеса, закрепленные в накладках, как показано на рисунке ниже.




Шаг 5:

Вставьте задние колеса в соответствующие отверстия на корпусе, как показано на рисунке ниже. При необходимости осторожно подбейте колеса, пока они надежно не будут закреплены в корпусе.




Шаг 6:

Проверьте, не раскрутился ли руль во время транспортировки, в случае если руль раскрутился, установите гайку, шайбы и болт как на рисунке.




Шаг 7:

Выровняйте руль и передние колеса в соответствии с рисунком, убедитесь, что руль расположен как на рисунке.



Шаг 8:

Вставьте затягивающий ключ, вставьте в него отвертку и крепко затяните гайку. Убедитесь, что гайка **максимально крепко** затянута. Установите на руль заглушку.






ВНИМАНИЕ!!

Убедитесь, что гайка туго закручена, это важно для правильного крепления руля и управления каталкой.

Шаг 9:

Установите 2 батарейки AA 1,5В в соответствии с обозначением полярности + и -. Установите и закрутите малую заглушку. Для замены батареек раскрутите заглушку в указанном на рисунке направлении и замените батарейки.



Рекомендации к использованию

Сидя на каталке, возьмитесь двумя руками за руль. Для движения вперед поворачивайте руль влево и вправо. При наклоне тела вместе с рулем каталка будет набирать скорость быстрее.

Техника безопасности

1. Рекомендуется использовать защитное снаряжение.
2. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Сборка каталки должна производиться только взрослым человеком.
3. После сборки и перед использованием убедитесь, что все детали надежно закреплены.
4. Использование каталки детьми разрешается только под контролем взрослого человека.
5. Перед использованием необходимо проинструктировать ребенка.
6. Запрещается кататься со склонов и заезжать на склон. Разрешается использование каталки только на ровной поверхности.
7. Запрещается использование каталки на проезжей части и вблизи открытых водоемов.
8. При использовании необходимо управлять каталкой, положив обе руки на руль.
9. Запрещается во время катания использование предметов, мешающих зрению, слуху и ориентации в пространстве.
10. Не разрешается использование каталки в темное время суток и условиях ограниченной видимости.
11. Не использовать в условиях повышенной влажности.
12. Максимальный вес пользователя - 100 кг.
13. Не рекомендуется к использованию детям до 2 лет.

Обслуживание

1. Регулярно проводите осмотр технического состояния каталки. Своевременно подтягивайте винты и болты.
2. Для замены поврежденных деталей используйте только оригинальные комплектующие.
3. Запрещается вносить изменения в конструкцию или каким-либо образом её модифицировать. В противном случае, гарантийное обслуживание прекратится.
4. Храните каталку в сухом, прохладном, защищенном от пыли и прямого солнечного света месте.
5. После использования протрите влажной тряпкой и вытрите насухо.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

EAC



www.sunny-fitness.ru