


CLEAR FIT kids
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**ДЕТСКИЙ САМОКАТ
CLEAR FIT KIDS
LB2002**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что отдали предпочтение оборудованию нашей марки. Наша команда работала над тем, чтобы при использовании оборудования вы получили много приятных моментов. Наше оборудование разработано в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и проходит многоступенчатое тестирование. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением и данная модель удовлетворит все ваши требования.

Перед началом эксплуатации оборудования внимательно изучите настоящее руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а так же рекомендации по правильному использованию и ухода за ним.




Если у вас возникли трудности со сборкой, настройкой, использованием нашего оборудования, просим вас связаться с официальным сервисным центром SUNNY FITNESS:



СОДЕРЖАНИЕ

Инструкция по сборке	5
Регулировка самоката	6
Техника безопасности.....	8
Обслуживание	8

СПЕЦИФИКАЦИЯ



ВАЖНО!!

Перед использованием устройства внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию. Технические характеристики и описание конкретной модели могут отличаться от приведенных на иллюстрациях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Актуальную версию руководства по эксплуатации можно скачать на сайте sunny-fitness.ru.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 1:


Откройте коробку и проверьте все комплектующие

ВАЖНО!!

Упаковка и элементы упаковки не являются игрушкой. Не давайте детям играть с упаковкой.


Шаг 2:

Раскладывание: возьмитесь рукой за фиксатор складывания и потяните его в сторону заднего колеса, одновременно поднимите рулевую колонку в вертикальное положение до тех пор, пока не услышите щелчок фиксатора складывания. Убедитесь, что рулевая колонка зафиксирована в вертикальном положении.



Шаг 3:


Складывание: возьмитесь рукой за фиксатор складывания и потяните его вверх, наклоните рулевую колонку и сложите самокат.



Регулировка самоката


Регулировка высоты руля:

Ослабьте зажимной механизм рулевой колонки, повернув его против часовой стрелки. Установите руль в одном из трех возможных положений, подняв или опустив до характерного щелчка. Убедитесь, что пружинная кнопка полностью вышла из соответствующего отверстия на рулевой колонке.



Тормоз:

Нажмите ногой на тормоз для замедления и полной остановки самоката.



Фиксирование руля

Потяните фиксатор снизу руля на себя, в этом случае самокат будет более маневренный. Рис.1

Защелкните фиксатор снизу руля до щелчка, в этом случае колеса зафиксируются в одном положении. Рис.2




Рис.1




Рис.2

Техника безопасности

1. Рекомендуется использовать защитное снаряжение.
2. Перед использованием убедитесь, что ребенок надел шлем, наколенники и налокотники. Также ребенок должен надеть удобную обувь по размеру с резиновой подошвой.
3. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Сборка самоката должна производиться только взрослым человеком.
4. После сборки и перед использованием убедитесь, что все детали надежно закреплены.
5. Использование самоката детьми разрешается только под контролем взрослого человека.
6. Перед использованием необходимо проинструктировать ребенка.
7. Запрещается кататься со склонов и заезжать на склон. Разрешается использование самоката только на ровной поверхности.
8. Запрещается использование самоката на проезжей части и вблизи открытых водоемов.
9. При использовании необходимо управлять самокатом, положив обе руки на руль.
10. Запрещается во время катания использование предметов, мешающих зрению, слуху и ориентации в пространстве.
11. Не разрешается использование самоката в темное время суток и условиях ограниченной видимости.
12. Не использовать в условиях повышенной влажности.
13. Максимальный вес пользователя - 50 кг.
14. Не рекомендуется к использованию детям до 3 лет.

Обслуживание

1. Регулярно проводите осмотр технического состояния самоката. Своевременно подтягивайте винты и болты.
2. Для замены поврежденных деталей используйте только оригинальные комплектующие.
3. Запрещается вносить изменения в конструкцию или каким-либо образом её модифицировать. В противном случае, гарантийное обслуживание прекратится.
4. Храните самокат в сухом, прохладном, защищенном от пыли и прямого солнечного света месте.
5. После использования протрите влажной тряпкой и вытрите насухо.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

EAL



www.sunny-fitness.ru