




**CLEAR FIT** kids  
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ДЕТСКАЯ КАТАЛКА  
CLEAR FIT KIDS  
LB2210

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что отдали предпочтение оборудованию нашей марки. Наша команда работала над тем, чтобы при использовании оборудования вы получили много приятных моментов. Наше оборудование разработано в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и проходит многоступенчатое тестирование. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением и данная модель удовлетворит все ваши требования.

Перед началом эксплуатации оборудования внимательно изучите настоящее руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а так же рекомендации по правильному использованию и ухода за ним.




Если у вас возникли трудности со сборкой, настройкой, использованием нашего оборудования, просим вас связаться с официальным сервисным центром SUNNY FITNESS:



## СОДЕРЖАНИЕ






Комплектующие .....	4
Инструкция по сборке .....	5
Техника безопасности и обслуживание.....	9



### ВАЖНО!!

Перед использованием устройства внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию. Технические характеристики и описание конкретной модели могут отличаться от приведенных на иллюстрациях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Актуальную версию руководства по эксплуатации можно скачать на сайте [sunny-fitness.ru](http://sunny-fitness.ru).

## Комплектующие

Корпус		Декоративное кольцо руля	
Руль		Пищалка звукового сигнала	
Передние колеса в сборе		Прокладка	
Малая заглушка		Затягивающий ключ	

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

### Шаг 1:


Откройте коробку и проверьте все комплектующие

#### **ВАЖНО!!**

Упаковка и элементы упаковки не являются игрушкой. Не давайте детям играть с упаковкой.


### Шаг 2:

Переверните каталку и вставьте стержень передних колес в сборе в отверстие снизу корпуса, как показано на рисунке.




### Шаг 3:

Вставьте колеса до упора в корпус каталки, не бойтесь применить физическую силу. Ударьте между большими колесами и маленькими колесами. Убедитесь, что металлический подшипник полностью зашел в корпус.




#### Шаг 4:

Проверьте, не раскрутился ли руль в сборе во время транспортировки, в случае если руль раскрутился, установите гайку, шайбы и болт как на рисунке.




#### Шаг 5:

Выровняйте руль и передние колеса в сборе в соответствии с рисунком, убедитесь, что руль расположен как на рисунке.



## Шаг 6:

Вставьте затягивающий ключ, вставьте в него отвертку и крепко затяните гайку. Убедитесь, что гайка **максимально крепко** затянута. Установите в руль прокладку, пищалку, малую заглушку и декоративное кольцо как показано на рисунке.




### ВНИМАНИЕ!!

Убедитесь, что гайка туго закручена, это важно для правильного крепления руля и управления каталкой.


## Установка батареек

Переверните каталку и с помощью отвертки откройте отсек для батареек. Установите батарейки АА 1,5В в соответствии с обозначением полярности + и -. Закройте отсек и надежно закрутите винт.



## Функции

1. Кнопка звукового сигнала: нажмите чтобы включить и выключить звуковой сигнал.
2. Кнопка громкости: нажмите для изменения громкости сигнала (3 уровня громкости).
3. Кнопка светового сигнала: нажмите для переключения между 3 режимами: постоянный, медленный или быстрый.



## Рекомендации к использованию

Сидя на каталке, возьмитесь двумя руками за руль. Для движения вперед поворачивайте руль влево и вправо. При наклоне тела вместе с рулем каталка будет набирать скорость быстрее.

## Техника безопасности

1. Рекомендуется использовать защитное снаряжение.
2. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Сборка каталки должна производиться только взрослым человеком.
3. После сборки и перед использованием убедитесь, что все детали надежно закреплены.
4. Использование каталки детьми разрешается только под контролем взрослого человека.
5. Перед использованием необходимо проинструктировать ребенка.
6. Запрещается кататься со склонов и заезжать на склон. Разрешается использование каталки только на ровной поверхности.
7. Запрещается использование каталки на проезжей части и вблизи открытых водоемов.
8. При использовании необходимо управлять каталкой, положив обе руки на руль.
9. Запрещается во время катания использование предметов, мешающих зрению, слуху и ориентации в пространстве.
10. Не разрешается использование каталки в темное время суток и условиях ограниченной видимости.
11. Не использовать в условиях повышенной влажности.
12. Максимальный вес пользователя - 100 кг.
13. Не рекомендуется к использованию детям до 2 лет.

## Обслуживание

1. Регулярно проводите осмотр технического состояния каталки. Своевременно подтягивайте винты и болты.
2. Для замены поврежденных деталей используйте только оригинальные комплектующие.
3. Запрещается вносить изменения в конструкцию или каким-либо образом её модифицировать. В противном случае, гарантийное обслуживание прекратится.
4. Храните каталку в сухом, прохладном, защищенном от пыли и прямого солнечного света месте.
5. После использования протрите влажной тряпкой и вытрите насухо.





# EAC



[www.sunny-fitness.ru](http://www.sunny-fitness.ru)