


CLEAR FIT
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ДЕТСКАЯ КАТАЛКА
CLEAR FIT KIDS
LB3001

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что отдали предпочтение оборудованию нашей марки. Наша команда работала над тем, чтобы при использовании оборудования вы получили много приятных моментов. Наше оборудование разработано в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и проходит многоступенчатое тестирование. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением и данная модель удовлетворит все ваши требования.

Перед началом эксплуатации оборудования внимательно изучите настоящее руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а так же рекомендации по правильному использованию и ухода за ним.




Если у вас возникли трудности со сборкой, настройкой, использованием нашего оборудования, просим вас связаться с официальным сервисным центром SUNNY FITNESS:



СОДЕРЖАНИЕ





Комплектующие	4
Инструкция по сборке	5
Рекомендации к использованию.....	8
Техника безопасности и обслуживание.....	9



ВАЖНО!!

Перед использованием устройства внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию. Технические характеристики и описание конкретной модели могут отличаться от приведенных на иллюстрациях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Актуальную версию руководства по эксплуатации можно скачать на сайте sunny-fitness.ru.

Комплектующие

Корпус	
Руль	
Передние колеса в сборе	
Задние колеса в сборе	
Малая заглушка	
Затягивающий ключ	

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 1:


Откройте коробку и проверьте все комплектующие

ВАЖНО!!

Упаковка и элементы упаковки не являются игрушкой. Не давайте детям играть с упаковкой.

Шаг 2:

Вставьте задние колеса в отверстия на дне корпуса каталки. Обратите внимание, что направляющая на колесе должна зайти в паз. С силой нажмите на колесо под углом 45 градусов: соединение достаточно плотное для обеспечения прочности конструкции, убедитесь, что колеса вставлены до самого конца. При правильной установке колеса будут выступать за корпус.




ВНИМАНИЕ!!

В связи с особенностью конструкции, после установки задние колеса не могут быть сняты.


Шаг 3:

Для надежности аккуратно подбейте колеса резиновым молотком. При использовании не резинового молотка используйте кусок доски или старый журнал как прокладку между пластиком и молотком, чтобы не повредить пластик.




Шаг 4:

Снимите пенную накладку со стержня передних колес в сборе. Затем вставьте стержень в корпус снизу и наденьте пенную накладку на стержень, затем вставьте стержень через отверстие в корпусе наверху. Убедитесь, что стержень вставлен до самого конца.



Шаг 5:

Вставьте колеса до конца в корпус каталки, не бойтесь применить физическую силу. Ударьте между большими колесами и маленькими колесами. Убедитесь, что металлический подшипник полностью зашел в корпус.




Шаг 6:

Установите руль в отверстие сверху корпуса. Если руль раскрутился во время транспортировки, убедитесь, что болт, шайба и гайка установлены в руль так, как показано на рисунке. Выровняйте руль и малые передние колеса, чтобы широкая сторона руля была направлена вперед, как на рисунке.



Шаг 7:

С помощью торцового ключа закрутите гайку в рулевой колонке **максимально крепко**. Если у вас нет торцового ключа, воспользуйтесь отверткой, и также **максимально крепко** закрутите гайку. Установите заглушку в руль.



ВНИМАНИЕ!!

Убедитесь, что гайка туго закручена, это важно для правильного крепления руля и управления каталкой.

Рекомендации к использованию

Сидя на каталке, возьмитесь двумя руками за руль. Для движения вперед поворачивайте руль влево и вправо. При наклоне тела вместе с рулем каталка будет набирать скорость быстрее.

Техника безопасности

1. Рекомендуется использовать защитное снаряжение.
2. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Сборка каталки должна производиться только взрослым человеком.
3. После сборки и перед использованием убедитесь, что все детали надежно закреплены.
4. Использование каталки детьми разрешается только под контролем взрослого человека.
5. Перед использованием необходимо проинструктировать ребенка.
6. Запрещается кататься со склонов и заезжать на склон. Разрешается использование каталки только на ровной поверхности.
7. Запрещается использование каталки на проезжей части и вблизи открытых водоемов.
8. При использовании необходимо управлять каталкой, положив обе руки на руль.
9. Запрещается во время катания использование предметов, мешающих зрению, слуху и ориентации в пространстве.
10. Не разрешается использование каталки в темное время суток и условиях ограниченной видимости.
11. Не использовать в условиях повышенной влажности.
12. Максимальный вес пользователя - 100 кг.
13. Не рекомендуется к использованию детям до 2 лет.

Обслуживание

1. Регулярно проводите осмотр технического состояния каталки. Своевременно подтягивайте винты и болты.
2. Для замены поврежденных деталей используйте только оригинальные комплектующие.
3. Запрещается вносить изменения в конструкцию или каким-либо образом её модифицировать. В противном случае, гарантийное обслуживание прекратится.
4. Храните каталку в сухом, прохладном, защищенном от пыли и прямого солнечного света месте.
5. После использования протрите влажной тряпкой и вытрите насухо.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

EAL



www.sunny-fitness.ru