




CLEAR FIT
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НАГРУДНЫЙ КАРДИОДАТЧИК
СВ 3000

НАЧАЛО РАБОТЫ:

1. Включите оборудование, оснащенное функцией Bluetooth® или HRC.
2. Кардиопояс подключится автоматически к оборудованию (для обеспечения бесперебойной работы находитесь в пределах 10м от оборудования).
3. Зафиксируйте ремень, отрегулировав его длину так, чтобы он удобно прилегал к телу.
4. Наденьте ремень на грудь так, чтобы датчик оказался на уровне солнечного сплетения и соедините оба конца ремня.




5. Зафиксируйте датчик кнопками ремня.



6. После начала тренировки, на дисплее оборудования начнет отображаться текущее значение пульса.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ:

1. Используя монету поверните крышку батарейного отсека против часовой стрелки, чтобы открыть ее.
2. Извлеките старую и установите новую батарейку (CR2032), положительной (+) стороной вверх.
3. Убедитесь, что резиновое уплотнительное кольцо находится в пазу.
4. Поставьте крышку на место, с помощью монеты поверните крышку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее.



УХОД ЗА ДАТЧИКОМ И РЕМЕШКОМ:

1. Снимите датчик с текстильного ремешка и протрите его мягким полотенцем, при необходимости используйте слабый мыльный раствор с водой. Не используйте спирт или другие чистящие средства.
2. Поместите ремешок под воду, затем полностью высушите его. Не кладите ремешок или датчик в стиральную машину или сушилку. Сушите и храните датчик и ремешок отдельно, чтобы продлить срок службы.

*Гарантийный срок 14 дней с момента покупки. Срок службы один год с момента покупки.